

## 1573821 - ProPulse Mushroom Valve & Washer kit - 5 pcs



### Déscription

La vanne champignon est spécialement conçue pour empêcher l'eau de s'écouler du réservoir pendant le remplissage. Si vous avez besoin d'une valve ou d'une rondelle de remplacement, suivez les étapes ci-dessous:

1. Retirez le réservoir du ProPulse® .
2. Retirez et jetez l'ancienne valve du réservoir.
3. Insérer une nouvelle valve dans le réservoir
4. Retirez et jetez la rondelle en caoutchouc au fond du trou du bouchon du réservoir.
5. Insérez une nouvelle rondelle en caoutchouc dans la lèvre située au bas du trou du bouchon du réservoir.
6. Remettez le réservoir dans la machine

## Spécifications

<b>Marque</b>	Propulse
<b>sku</b>	1573821
<b>Couleur</b>	Rouge - blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce