

PURELL® Surface Sanitising Spray PURELL Surface Desinfecterende Spray voor Oppervlakken

Spoeelvrije, desinfecterende spray voor voedseloppervlakken en uitrusting (werkoppervlak, voedselthermometer)





Doelmarkten: Voedingsindustrie – catering, centrale keukens, gemeenschapsgebouwen, magazijnen en voedingsindustrieën

Behalve de voedingsmiddelenindustrie – paramedische en medische sector, ziekenvervoer, gemeenschappen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen



- **Werkzaam tegen Coronavirus¹ en Vaccinia virus (Orthopoxvirus)² volgens EN 14476+A2 (v. 2019)**
- **Bacteriedodend, schimmeldodend, werkzaam tegen virussen**
- **Doodt tot 99,99% van de meest voorkomende bacteriën**
- **Snelle werking & Sneldrogend**
- **Niet spoelen**
- **Niet geparfumeerd**
- **Geen invloed op geur en smaak van het voedsel in overeenstemming met de Tetrad Test ASTM International E3009-15**

TECHNISCHE INFORMATIE

Werkzame stof	Ethanol CAS n° 64-17-5 (660,10 g/kg d.w.z.73% volumepercent)			
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Uiterlijk: heldere kleurloze tot bijna doorschijnende vloeistof • Parfum: Niet geparfumeerd • pH: 7.5 – 9.0 			
Bewaring	<ul style="list-style-type: none"> • Spray: Houdbaarheid: 3 jaar • Navulflles voor spray: Houdbaarheid: 3 jaar. Eenmaal in sprayvorm kan het product gebruikt worden gedurende de vermelde houdbaarheidsduur (3 jaar) in de volgende omstandigheden: de fles moet schoon, gesloten en op een correcte wijze geïdentificeerd zijn (productnaam, serienummer en uiterste gebruiksdatum) • Is niet bestand tegen vorst, tussen 4 en 40°C bewaren 			
Gebruiksaanwijzing	<p>1. Vestuif 10-30 mL/m² van het product op een vooraf gereinigd oppervlak.</p>  <p>5L→750mL</p>  <p>10-30mL/m²</p>	<p>2. Laat tussen 2min en 5min inwerken, afhankelijk van het gewenste effect.</p>  <p>2min-5min</p>	<p>3. Spoel niet af, veeg af indien nodig.</p> 	<p>4. Herhaal deze handelingen volgens het geldende hygiëneprotocol.</p>
Milieu	<ul style="list-style-type: none"> • De formule voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid van de OECD 301D richtlijnen 			
Regelgeving	<ul style="list-style-type: none"> • Biocideproduct PT2 en PT4 • Gebruik voorbehouden aan professionals 			
Compatibiliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Het product is compatibel met de meeste oppervlakken behalve alcoholgevoelige oppervlakken (plexiglas, enz.) • Het product, dat als ontsmettingsmiddel gebruikt wordt voor oppervlakken die in aanraking komen met voedingsmiddelen, tast de smaak noch de geur aan van voedingsmiddelen in overeenstemming met de test ASTM E3009-15 			
Voorzorgsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> • Alleen op gladde oppervlakken gebruiken • Niet inslikken. Niet mengen met andere producten • In geval van nood, neem contact op met het dichtstbijzijnde antigifcentrum • Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad met betrekking tot het product • Inhoud en verpakking afvoeren in overeenkomst met de lokale wetgeving 			

1. Getest tegen het coronavirus BCoV (surrogaat-virus), 30 seconden, in overeenstemming met de EN 14476+A2 (v. 2019) -standaard.

2. Wat het voor apenpokken verantwoordelijke virus omvat.

ANTIMICROBIËLE ACTIVITEIT		
Actief tegen	Standaard	Contacttijd
Bacteriën	EN 1276* (v. Augustus 2019), standaard op het <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> en <i>Enterococcus hirae</i> + <i>Listeria monocytogenes</i> en <i>Salmonella enterica enteritidis</i> en <i>thyphimurium</i>	30s
	EN 13697+A1* (v. Augustus 2019), standaard op het <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> en <i>Enterococcus hirae</i> + <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella enterica enteritidis</i> en <i>thyphimurium</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> en <i>Campylobacter jejuni</i>	2 min
	EN 13727+A2* (v. December 2015), standaard op het <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> en <i>Enterococcus hirae</i>	30s
	EN 16615* (v. Mei 2015), standaard op het <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> en <i>Enterococcus hirae</i>	2 min
Mycobacteriën	EN 14348* (v. Juni 2005), standaard op het <i>M.avium</i> en <i>M.terrae</i>	1 min
Gist / Schimmel	EN 1650* (v. Augustus 2019), standaard op het <i>Candida albicans</i>	30s
	EN 1650* (v. Augustus 2019), standaard op het <i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 min
	EN 13624* (v. November 2021), standaard op het <i>Candida albicans</i>	30s
	EN 13624* (v. November 2021), standaard op het <i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 min
	EN 13697+A1* (v. Juli 2019), standaard op het <i>Candida albicans</i> , <i>Candida auris</i> en <i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 min
	EN 13697+A1* (v. Juli 2019), standaard op het <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2 min
	EN 16615* (v. Mei 2015) standaard op het <i>Candida albicans</i>	2 min
Virussen	EN 14476+A2* (v. Juli 2019), standaard op het Coronavirus BCoV (surrogaatvirus)	30s
	EN 14476+A2* (v. Juli 2019), standaard op het Influenza A (H1N1)	30s
	EN 14476+A2* (v. Juli 2019), standaard op het Rotavirus	30s
	EN 14476+A2* (v. Juli 2019), standaard op het Norovirus	1 min
	EN 14476+A2* (v. Juli 2019), standaard op het Adenovirus	1 min
	EN 14476+A2* (v. Juli 2019), standaard op het Vaccinia virus Bestrijdt ook volgende omhulde virussen: Orthopoxvirus (wat het voor apenpokken verantwoordelijke virus omvat), Herpesvirus, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV...	30s

* Studie uitgevoerd in schone omstandigheden

VERPAKKING	PRODUCTCODE
PURELL Surface Desinfecterende Spray voor Oppervlakken – 6 x 750 mL spray	32675-06-EEU
PURELL Surface Desinfecterende Spray voor Oppervlakken – 2 x 5L navulflles voor 750 mL spray	32676-02-EEU

Veilig gebruik van biociden. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik.



GOJO Industries - Europe, Ltd.*
 Units 5 & 6
 Stratus Park
 Brinklow
 Milton Keynes
 MK10 0DE UK
 Tel: +44 (0) 1908 588444
 Fax: +44 (0) 1908 588445

Laboratoires Prodene Klint
 – a GOJO Family Company
 8 Rue Léon Jouhaux
 77183 Croissy-Beaubourg
 France
 Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00
 Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L,
 Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,
 28046 Madrid, España
 Tel: +351 218 988 230
 Fax: +351 21 898 82 39

GOJO Switzerland Sàrl
 Boulevard du Pont-d'Arve 28
 1205 Genève

GOJO Central Europe GmbH
 Paul-Ehrlich-Str. 18
 63322 Rödermark, Deutschland
 Tel.: +49 (0) 6074 9196057
 Fax: +49 (0) 6074 9196685